DANSK UDGAVE

Brugsanvisning

Momento Mini Varmepresser



Udleveret af Symaskine Torvet

Familiedrevet siden 1967 · Eget værksted · Butikker i Rødovre og Slagelse

symaskinetorvet.dk

SINGER | momento

Brugervejledning

Mini Press

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes, herunder følgende:

Læs alle instruktioner, før du anvender dette produkt.
Opbevar instruktionerne et passende sted i nærheden af maskinen. Sørg for at videregive dem, hvis maskinen overdrages til andre.

FARE — FOR AT MINIMERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD:

Stikket på strømforsyningen bruges som afbryder. Maskinen må aldrig efterlades uden opsyn, når den er sluttet til. Der skal være let adgang til den stikkontakt, som maskinen tilsluttes. Træk altid straks maskinens stikprop ud af stikkontakten, når du er færdig med at bruge maskinen, før den skal rengøres, og før du fjerner dæksler, smører den eller selv foretager andre af de justeringer, der nævnes i betjeningsvejledningen.

ADVARSEL — FOR AT MINIMERE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADE:

- Dette apparat må kun anvendes af voksne. Dette apparat må, under tilsyn af en voksen, bruges af (i) børn mellem 8 og 12 år og af (ii) personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de risici, der er forbundet med brugen af apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Maskinen er ikke et legetøj. Børn op til 8 år må ikke benytte maskinen.
- For at reducere risikoen for kontakt med varmt vand fra dampkanalerne skal apparatet kontrolleres før hver brug ved at holde det væk fra kroppen og trykke på dampknappen.
- Rul og ret netledningen ud, og fjern strygesålens papomslag før brug.
- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug. Dette produkt er ikke godkendt til kommerciel brug. Brug kun apparatet til dets tilsigtede anvendelse.
- For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må apparatet ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Apparatet skal altid slukkes, før ledningen tilsluttes eller frakobles stikkontakten.
- Tag altid ledningen til apparatet ud af stikkontakten, når det fyldes med vand, tømmes eller ikke er i brug.
- Lad ikke ledningen røre ved varme overflader. Lad apparatet køle helt af, inden det stilles til opbevaring. Rul ledningen løst rundt om apparatet, når det opbevares.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen er beskadiget, eller hvis apparatet er blevet tabt eller er beskadiget.

- Hvis apparatet eller ledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå farer.
- For at undgå risikoen for elektrisk stød må apparatet ikke skilles ad. Bring eller send det til en kvalificeret serviceperson til undersøgelse og reparation. Forkert genmontering eller reparation kan medføre risiko for brand, elektrisk stød eller personskade, når apparatet igen tages i brug.
- Der kan opstå forbrændinger ved berøring af varme dele, varmt vand eller damp. Vær forsigtig, når du vender damppressen om — der kan være varmt vand i beholderen.
- Åbn aldrig vandbeholderens låg, mens apparatet er i brug. Damptrykket kan forårsage forbrændinger. Åbn kun låget, når apparatet er kølet af, og ledningen er taget ud af stikkontakten.
- For at undgå at overbelaste det elektriske kredsløb må der ikke anvendes et andet apparat med højt wattforbrug i samme kredsløb.
- Hvis det er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal der bruges en ledning med en ampereværdi, der svarer til eller er større end apparatets maksimale mærkeværdi. En ledning, der er klassificeret til mindre strømstyrke, kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød på grund af overophedning. Sørg for at placere ledningen, så der ikke kan trækkes i den, eller man kan snuble over den.
- Apparatet skal anvendes og placeres på en stabil overflade. Når apparatet placeres på dets fod, skal det stå på en stabil overflade,
- Sørg for ikke at tabe eller indsætte genstande i nogen åbning (elektrisk eller anden), og brug ikke apparatet, hvis en af åbningerne er blokeret.
- Må ikke anvendes udendørs.
- Brug ikke maskinen i områder, hvor der sprayes med aerosolprodukter, eller hvor der bruges ilt.
- Apparatet må kun rengøres med en tør eller let fugtig klud.
- Brug kun godkendte og medfølgende dele og tilbehør.
- Brug af andet tilbehør anbefales ikke.
- Apparatet må ikke bruges, hvis det er blevet tabt, hvis der er synlige tegn på beskadigelse, eller hvis det er utæt.
- Læs og følg alle vigtige oplysninger i denne vejledning.
- Sørg for, at apparatets strygesål er placeret i stativet, der er konstrueret, så det passer nøjagtig til strygesålen. Hvis ikke, kan det resultere i forbrændinger på overflader. Placer ikke stativet på en ujævn overflade, da dette kan resultere i forbrændinger på overflader, der kommer i kontakt med strygesålen.
- For at mindske risikoen for elektrisk stød har apparatet et polariseret stik (det ene stikben er bredere end det andet). Dette stik passer kun ind i stikkontakter til polariserede stik på én måde. Vend stikket om, hvis det ikke passer ind i stikkontakten. Kontakt en elektriker, der kan montere en korrekt stikkontakt, hvis stikket stadig ikke passer. Stikket må ikke ændres på nogen måde.

VIGTIGE INSTRUKTIONER FOR APPARATER MED KORTE STRØMFORSYNINGSLEDNINGER:

a. Der medfølger en kort strømforsyningsledning (eller en kort aftagelig strømforsyningsledning), da der er risiko for, at man kan blive viklet ind i eller snuble over en længere ledning.
b. Forlængerledninger (eller længere aftagelige strømforsyningsledninger) er tilgængelige, og det er ikke forbudt at bruge disse, hvis der udvises forsigtighed ved brugen.
c. Hvis der bruges en forlængerledning.

1. Angivelsen af den elektriske mærkeeffekt for den aftagelige strømforsyningsledning eller forlængerledningen må ikke være mindre end produktets elektriske mærkeeffekt.
2. Den længere ledning skal være anbragt, så den ikke hænger ned over en bordplade eller et køkkenbord, så det er muligt at snuble eller hænge fast i den eller trække i den ved et uheld. Dette gælder især for børn.

GEM DISSE ANVISNINGER

INTRODUKTION

Tilsigtet brug

De optimale anvendelser er beskrevet i denne vejledning. Dette produkt er ikke beregnet til industriel eller kommerciel brug.

Du kan få yderligere hjælp på www.singer.com, hvor du skal vælge land.

Du kan finde en digital version af denne vejledning online på www.singer.com

SÅDAN KOMMER DU I GANG



Indstilling af temperatur

Denne varmepresse har to temperaturindstillinger:

1. Easy Mode: Tre varmeindstillinger til en hurtig start.
2. Pro Mode: Giver dig mulighed for at indstille temperaturen i henhold til materialerne.

1. EASY MODE:

1. Sæt ledningen i stikkontakten i væggen, og tænd for apparatet.
2. Tryk på "⏻" én gang for at gå ind i Easy Mode:
3. Tryk én gang på temperaturknappen "🌡" for varmetrin 1.
4. Tryk på "🌡" to gange for varmetrin 2
5. Tryk på "🌡" tre gange for varmetrin 3.

Maskinen begynder at varme op efter 3 sekunder efter valg af en varmeindstilling.

Specifikationer

- Varmetrin 1: 255˚F (125˚C) – 295˚F (142˚C)
- Varmetrin 2: 300˚F (150˚C) – 355˚F (180˚C)
- Varmetrin 3: 360˚F (185˚C) — 400˚F (205˚C)

2. PRO MODE

1. Sæt ledningen i stikkontakten i væggen, og tænd for apparatet.
2. Tryk på "⏻" to gange for at gå ind i Pro Mode:
3. Tryk én gang på temperaturknappen "🌡". Standardtemperaturen er "300°F".
4. Indstil temperaturen ved at trykke på "🌡" (hvert tryk øger temperaturen med 10°F/10°C)
5. Når temperaturen når maks. 400°F (205°C), går den tilbage til min. 250°F (120°C).
6. Maskinen begynder at varme op efter 3 sekunder efter indstilling af temperaturen.
7. I Pro Mode skal du trykke på "🌡" i 3 sekunder for at ændre temperaturenheden fra °F til °C (standardenheden er °F).



Indstilling af tid:

1. Tryk én gang på tidsknappen "🕒" for at indstille til 15 sekunder.
2. Tryk på "🕒" to gange for at indstille til 30 sekunder.
3. Tryk på "🕒" tre gange for at indstille til 60 sekunder.

Timeren starter 3 sekunder efter indstilling af tiden.

Derefter starter cyklussen igen.

Sluk:

Tryk på "⏻" i 3 sekunder for at slukke for maskinen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Før du udfører rengøring og vedligeholdelse, skal du sikre dig, at der er slukket for strømforsyningen. Tag ledningen ud, og vent, til apparatet er helt afkølet, før du udfører rengøring og vedligeholdelse. Læg ikke apparatet ned i vand. Brug en blød, tør klud til at aftørre selve apparatet, og brug ikke specielle rengøringsmidler til at rengøre det. Når apparatet ikke er i brug, skal du rengøre det og placere det på et rent og godt ventileret sted, der er utilgængeligt for børn.

Ikke-originale dele og tilbehør

Garantien omfatter ikke eventuelle defekter eller skader, der er opstået som følge af brug af uoriginalt tilbehør eller uoriginale reservedele.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

SINGER og "S"-designet i kamé er eksklusive varemærker tilhørende The Singer Company Limited S.à.r.l. eller dets associerede selskaber. MOMENTO er et eksklusivt varemærke tilhørende Singer Sourcing Limited LLC eller dets associerede selskaber. © 2024 The Singer Company Limited S.à.r.l. eller dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

Vi forbeholder os retten til uden varsel at ændre maskinens udstyr og udvalget af tilbehør eller at foretage ændringer i ydeevne eller design. Sådanne ændringer vil dog altid være til fordel for brugeren og produktet.



Ved bortskaffelse af dette produkt skal det genbruges i henhold til relevante nationale bestemmelser vedrørende elektriske/elektroniske produkter. Elektriske apparater må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Brug en særlig facilitet til affaldshåndtering. Kontakt de lokale myndigheder for at få nærmere oplysninger om, hvilke affaldssorteringssystemer der findes. Når du udskifter gamle husholdningsapparater med nye, kan forhandleren være juridisk forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage med henblik på bortskaffelse uden omkostninger for dig.

Hvis elektriske husholdningsapparater bortskaffes på losseplads eller affaldsdeponi, kan farlige stoffer lække til grundvandet og indgå i fødekæden, hvilket kan være sundhedsskadeligt.

MANUFACTURER
VSM Group AB, **SVP WORLDWIDE**
Soldattorpsgatan 3, SE-55474 Jönköping, SWEDEN



471153206A • Danish • ©2024 The Singer Company Limited S.à.r.l. or its Affiliates. • All rights reserved.

Vi står klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål til din maskine, brug for tilbehør eller tid til service på værkstedet? Så kontakt os. Vi hjælper gerne.

Butik Rødovre

Islevdalvej 142
2610 Rødovre
Tlf. **43 44 45 15**
info@symaskinecenter.dk

Butik Slagelse

Korsørvej 23
4200 Slagelse
Tlf. **58 52 29 22**
info@symaskinetorvet.dk

Åbningstider

Butikkerne: hverdage kl. 10.00 - 17.30 · lørdage kl. 10.00 - 14.00
Telefonen: hverdage kl. 12.00 - 17.00

symaskinetorvet.dk

Symaskiner · overlockere · tilbehør · værksted
365 dages returret · Fri fragt over 399 kr. · Prismatch på danske webshops